

ALLIED

ALLIED



AL-HS1604

Voltaje: 230V - 50hz
Potencia: 42 W

Plancha de Pelo
AL-HS1604



Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener mejores resultados, lave, peine y seque el cabello hasta que esté húmedo al tacto, aunque el alisador de cabello se puede usar para retoques en cualquier momento.

1. Desenrolle completamente el cable de red.
2. Enchufe la plancha en la toma de corriente y encienda el producto.
3. Espere de 1 a 2 minutos para permitir que el aparato alcance su temperatura de trabajo.
4. Divida el cabello en secciones manejables y aparta las capas superiores de tu cabeza. Comienza a trabajar con la capa de abajo primero.
5. Tome una pequeña sección de cabello y tire del cabello hacia abajo y lejos de su cuero cabelludo y manténgalo tenso.
6. Comenzando las raíces, sujete el cabello firmemente entre las placas y pase la plancha por todo el mechón de cabello, desde la raíz hasta la punta, en un golpe suave. No lo sostenga en un área por un largo período de tiempo.
7. Repita con todas las secciones de sus pelos.
8. Cuando termine de peinar, deslice el interruptor de encendido / apagado para apagar la unidad, desenchúfela y deje que se enfríe por completo antes de limpiarla o guardarla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendio. Es importante leer todas estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto, y guardarlas para referencia futura o nuevos usuarios.

12. Nunca alcance ningún aparato que se haya caído al agua. Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica inmediatamente y desenchúfela. No reutilice hasta que el producto haya sido inspeccionado y aprobado por un electricista calificado.
13. Mantenga el aparato alejado de superficies que no sean resistentes al calor y nunca lo cubra con nada (por ejemplo, ropa o toallas) cuando hace calor.
14. Asegúrese siempre de que las manos estén secas antes de operar o ajustar cualquier interruptor en el producto o tocar el enchufe y las conexiones de la fuente de alimentación.
15. Mantenga el aparato alejado del agua. No lo use cerca o sobre el agua contenida en el baño, lavabos, ducha, etc.
16. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica. Para desconectarse, primero asegúrese de que todos los controles estén en la posición OFF, luego retire el enchufe del suministro de electricidad.
17. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgue por el cable de alimentación.
18. Revise regularmente el cable de alimentación en busca de desgaste y daños, particularmente donde ingresa al producto y al enchufe.

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

- A. Placa de revestimiento de cerámica
- B. Interruptor de encendido / apagado
- C. Cable giratorio
- D. Lazo colgante



1. No opere este aparato si el cable o el enchufe se dañan. Un electricista calificado siempre debe realizar las reparaciones que sean necesarias.
2. Si el aparato se detiene inesperadamente o parece funcionar mal, apague la fuente de alimentación, desconéctelo de la red y deje de usarlo inmediatamente. Busque asesoramiento profesional para rectificar la falla o hacer reparaciones.
3. Mantenga el aparato y el cable lejos de fuentes de calor, objetos punzantes o cualquier cosa que pueda causar daños.
4. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.
5. Tenga en cuenta que algunas superficies pueden calentarse. No toque y supervise a otros en consecuencia. La unidad está **MUY CALIENTE** cuando está en uso. Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la placa calefactora y la piel desnuda, especialmente alrededor de las orejas, la cara y el cuello cuando esté en uso.
6. Se debe tener cuidado de no tocar esta parte del aparato cuando se enciende o justo después de apagarlo. **DEJE AL MENOS 30 MINUTOS ENFRIARSE ANTES DE PONERSE ALEJADO.**
7. Los electrodomésticos siempre deben almacenarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se usa cerca de niños.
10. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto.
11. Para protegerse contra descargas eléctricas, nunca permita que el aparato, el cable de alimentación o el enchufe entren en contacto con agua o cualquier otro líquido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. El aparato debe estar desenchufado antes de limpiarlo.
2. Deje que el aparato se enfríe antes de tocarlo o limpiarlo.
3. Use el paño húmedo para limpiar las placas y la carcasa.
4. No utilice detergentes fuertes, abrasivos, solventes o limpiadores. Nunca sumerja en agua para limpiar.
5. Seque bien antes de usar.
6. No reemplace el cable de alimentación de red en el aparato; utilice siempre un representante autorizado o un técnico calificado.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.