

TOSTADORA DE PAN  
Modelo AL-T015



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, correspon- de al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar pe- ligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegú- rese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie es- table y nivelada.
- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervi- sión mientras esté conectado a la alimentación.
- Éste aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Éste aparato no debe ser utilizado por niños meno- res de 8 años. Éste aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con ca- pacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menosque tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
- El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- El pan puede quemar, por tanto no utilice el tosta- dor cerca ni debajo de material combustible, como cortinas.

- La superficie puede calentarse durante el uso. ⚠

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



- 1. Mango de elevación
- 2. Botón de cancelar
- 3. Controlador de color

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispo- sitivo no es apropiado para ser instalado en un ar- mario o para el uso en exteriores.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de co- rriente. (Nota: Asegúrese de que el voltaje indicado en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje 230V 50/60Hz)
- Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúre- se de que la habitación está bien ventilada.

USO

- El dispositivo se ajusta mediante el controlador de color, variando de ligeramente tostado a marrón oscuro (1 a 7). Para conseguir el grado de tostado deseado, puede experimentar con la configuración de manera progresiva. También influyen en los re- sultados, variables como la calidad, grosor, densi- dad y condición general del pan a tostar.

No utilice ningún cuchillo ni objeto del estilo para sacar el pan del dispositivo ni para limpiarlo. Si el pan queda atrapado en la tostadora, desenchúfela antes de intentar quitarlo. ¡Precaución! El pan puede quemar.

- Enchufe el cable de alimentación en una toma con conexión a tierra. Gire el controlador de color a la posición deseada. Presione el mando totalmente hacia abajo para iniciar el proceso de tostado.
- Una vez se haya tostado el pan a su color deseado, el mango saltará automáticamente.
- Durante el proceso de tostado es posible comprobar el color del pan. Si está a su gusto, puede pulsar el botón cancelar para cancelar la operación en cual- quier momento.
- El tostador está equipado con un calentador de bo- llos, este anaquel puede utilizarse para calentar bo- llos y barras de pan.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropa- jos o lana metálica porque se podría dañar el apara- to.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lava- vajillas.
- No utilice un objeto metálico (tenedor, cuchillo...) para limpiar el interior del aparato ya que esto pue- de dañar los elementos de calentamiento.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	<p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p>