



ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

Tu aire, tu vida

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

Se llama especialmente su atención sobre la sección relativas a "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No cubra el calefactor en ningún momento durante el funcionamiento.
2. No lo cuelgue en la pared.
3. No lo use cerca de alfombras con pelusa larga.
4. No utilice el calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
5. No inserte palos ni ningún otro objeto en la entrada de aire ni en la salida del aparato.
6. No coloque el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente.
7. No coloque el aparato cerca del fuego.
8. Mantenga a los niños alejados del calefactor.
9. Mantenga los objetos inflamables y explosivos alejados del calefactor.
10. En caso de mal funcionamiento o funcionamiento anormal, no intente abrir o reparar el aparato en casa, envíe el calefactor al agente de servicio designado para su inspección y reparación.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el agente de servicio designado o una persona igualmente calificada.

PREPARACIÓN

1. Compruebe si el voltaje eléctrico del suministro principal y la carga del enchufe coinciden con el voltaje y la potencia nominales marcados en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. Compruebe si la toma de corriente y el enchufe no están dañados y coloque bien el enchufe en la toma de corriente.
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana para que no haya riesgo de caída.
4. Asegúrese de que haya suficiente espacio para el calefactor durante el funcionamiento, al menos 50 cm alrededor del aparato, y justo antes de la salida de aire, la distancia debe ser de al menos 120 cm.

MODO DE OPERACIÓN

1. Gire el interruptor del termostato al valor mínimo, al mismo tiempo gire el interruptor de selección de calor a la posición "0".
2. Enchufe el aparato y gire el interruptor del termostato a la posición máxima. Luego, gire el interruptor de selección de calor para elegir aire o aire caliente y la temperatura del aire caliente. Mientras esta funcionando, la luz indicadora estará encendida.
- 2.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "P", el calentador sopla aire frío.
- 2.2 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "I", el calefactor sopla aire caliente, trabajando a 1000W.
- 2.3 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "II", el calefactor sopla aire caliente, trabajando a 2000W.
- 2.4 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "O", el calefactor deja de funcionar, la luz indicadora se apagará.
3. Ajuste el interruptor del termostato a la posición adecuada para el ajuste de temperatura deseado.
- 3.1 Compruebe si el interruptor del termostato está en la posición máxima.
- 3.2 Cuando sienta que la temperatura ambiente es agradable, gire lentamente el interruptor del termostato en sentido anti-horario hasta la posición mínima hasta que el aparato deje de funcionar.
- 3.3 Entonces, el interruptor del termostato mantendrá la temperatura ambiente a la temperatura deseada automáticamente.
- 3.4 También puede girar el interruptor del termostato en sentido anti-horario a la posición mínima o girar el interruptor del termostato en el sentido de las agujas del reloj a la posición máxima para hacer que la temperatura sea más baja o más alta.

PARTES DEL CALEFACTOR



1. Interruptor del termostato
2. Interruptor de selección de calor
3. Luz indicadora de encendido
4. Manija
5. Rejilla de salida de aire
6. Rejilla de entrada de aire

SISTEMA DE SEGURIDAD

1. Para evitar riesgos para las personas o daños a los componentes internos, el calentador de ventilador tiene un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato si el calor alcanza el límite de seguridad.

Si se produce un sobrecalentamiento:

- 1.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "O", gire el interruptor del termostato a la posición mínima y retire el enchufe de la toma de corriente.
- 1.2 Compruebe si el aire fluye suavemente antes de la salida y la entrada, y si el aparato está colocado en la posición correcta. Si es así, póngalo en orden antes de reiniciar el dispositivo.
- 1.3 Deje que el calefactor se enfríe durante 8 a 10 minutos antes de volver a encenderlo.
- 1.4 Enchufe el aparato y enciéndalo. Si el electrodoméstico no puede funcionar normalmente, retire el enchufe inmediatamente de la toma de corriente y haga que el calefactor sea reparado solo por un servicio técnico designado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de apagar el aparato, gire el interruptor de selección de calor a la posición "P". Después de operar durante 3 a 5 minutos para bajar la temperatura interna del aparato, luego gire el interruptor de selección de calor a la posición "O".
2. Limpie la entrada de aire y la salida de aire del aparato con regularidad (al menos dos veces al año normalmente).

3. Antes de limpiar el electrodoméstico, primero apague el calefactor, luego retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que se enfríe.
4. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato, evite que entre agua en el interior, seque el aparato antes de usarlo o almacenarlo.