

SANDWICHERA DOBLE  
Mod. AL-SW75



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

- Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.
- Guarde estas instrucciones; el certificado de garantía, el recibo de venta y la caja de regalo con el embalaje interior si es posible.
- Cuando la sandwichera no esté en uso, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.
- En cualquier caso, la sandwichera no debe colocarse en agua u otros líquidos.
- Revise regularmente la sandwichera y el cable por daños. Si hay algún daño, por favor no debe usar la sandwichera.
- Si necesita reparar, reemplazar el cable de alimentación o el enchufe, o hacer ajustes, por favor consulte a un técnico calificado o lleve la sandwichera al Servicio Técnico Autorizado.
- Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias.
- Este aparato no es adecuado para las personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que esté bajo la supervisión o instrucción de una persona adulta que pueda guiarlo.
- Con el fin de evitar un peligro debido al reinicio involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la utilidad.
- Para el uso doméstico en interiores solamente.

PARTES DE LA SANDWICHERA



1. Lacado fenólico exterior
2. Luz indicadora de encendido
3. Luz indicadora de listo
4. Clip para sujetar las manijas
5. Placas de tostado recubiertas antiadherentes
6. Manijas

USANDO LA SANDWICHERA

- Antes de usar la sandwichera por primera vez, retire todas las etiquetas.
- Vierte una cucharadita de aceite vegetal sobre las placas de tostado con revestimiento antiadherente. Se extienden con una toalla de cocina absorbente y limpie el exceso de aceite.

1. Conexión a la Alimentación Principal / Precalentamiento

Conecte el enchufe a la fuente de alimentación y las luces indicadoras rojas y verdes se iluminan inmediatamente. Tan pronto como se apague la luz indicadora verde (después de unos 4-5 minutos), el tiempo de precalentamiento está completo y los tostados pueden comenzar.

2. Tostar

- Prepare el sandwich según lo requiera la receta, coloque el pan, con la mantequilla hacia abajo, sobre la placa de cocción de tostado antiadherente inferior para hacer sandwiches.
- Baje la placa de tostado superior con revestimiento antiadherente y use el clip para sujetar los mangos.
- Tostadas por aproximadamente 3 a 6 minutos o hasta que estén doradas.
- Ajuste el tiempo de acuerdo a sus preferencias personales.
- Es normal que las luces indicadoras se enciendan y apaguen durante el uso.

CONSEJOS PARA BUENOS RESULTADOS

- Para obtener mejores resultados, puede utilizar pan en rodajas de tamaño mediano, o sin las pieles de pan. Recuerde, para el pan cortado muy grueso, aumente ligeramente el tiempo de cocción, y para el pan cortado más delgado, reduzca el tiempo de cocción.
- También puede utilizar pan marrón, pero el tiempo de tostado puede variar.

- Use pan rebanado de tamaño adecuado para la sandwichera o corte el pan al tamaño adecuado. (Cualquier trozo sobrante puede convertirse en pan rallado).
- Cuando prepare sandwiches, use solo manteca o margarina simple. Los esparcidos sintéticos o bajos en grasa, no son adecuados, ya que se sobrecalientan a menor temperatura, resultando en el quemado del sandwich y que quede adherido a la placa.
- A diferencia de los sandwiches tradicionales, el pan se unta con mantequilla en el exterior. Tenga cuidado de no usar demasiado relleno, de lo contrario se escapará por los bordes del sandwich.
- Evite usar delicados rellenos de vegetales que se puedan ablandar, como la lechuga y el pepino. Los vegetales como los tomates y las cebollas dan buenos resultados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Retire el enchufe de la fuente de alimentación.

**Nota: Nunca sumerja la sandwichera en agua.**

Deje que el enfriamiento se abra con la placa de tostado recubierta antiadherente superior.

2. Limpie las placas de tostado antiadherentes con un paño enjuagado con agua caliente y detergente líquido.

3. Nunca utilice polvos abrasivos duros, lana de alambre o estropajos de esponja antiadherentes, se pueden utilizar de forma segura.

4. Seque con un paño limpio y una toalla de cocina absorbente.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	<p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p>