

**ANAFE ELÉCTRICO  
AL-AN01**

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)



Este producto debe ser reciclado conforme  
a las normas de su país. No debe ser  
desechado en la basura de la casa.

**INSTRUCCIONES DE USO**

## LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ANAFE SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Por favor, lea cuidadosamente este manual y familiarícese con su nuevo anafe.  
Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

### PARTES DE SU ANAFE



1. Placa de calentamiento eléctrica.
2. Acabado color negro opaco.
3. Luz piloto rojo encendido.
4. Botón regulador de temperatura.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada con el fin de evitar situaciones de peligro.
- En ningún caso el aparato puede ser sumergido en el agua u otro líquido, o entrar en contacto con ellos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Antes de conectar el aparato compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación se corresponde con la tensión de red en su hogar.
- Se aconseja no tener el fogón en funcionamiento continuo más de 1 hora.
- Utilice el aparato únicamente para los fines previstos.
- Retire siempre el enchufe de la fuente de alimentación cuando el aparato no esté en uso, antes de limpiarlo o cuando detecte algún problema. Apague el aparato de antemano.
- Tire del enchufe, no del cable.
- Con el fin de proteger a los niños, nunca los deje sin supervisión alrededor del aparato. Al seleccionar la ubicación de este aparato, hágalo de tal manera que los niños no tengan acceso. Tenga cuidado para asegurar que el cable no cuelgue.
- Pruebe el aparato y el cable para detectar cualquier daño. Si hay daños de algún tipo, no debe ser utilizado.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor y la humedad.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia. Apague el aparato cuando no lo esté usando, incluso si es sólo por un momento.
- Si el aparato se moja, retire el enchufe de la fuente de alimentación de inmediato.

### MODO DE EMPLEO

Guarde estas instrucciones para futuras consultas:

- Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente al calor.
- Gire el mando de la temperatura a la posición "OFF".
- Ponga el enchufe en la fuente de alimentación.
- Encienda el aparato con el mando en la posición "I", colóquelo en la posición deseada de 1 a 5 dependiendo de la temperatura que desee. El piloto se enciende cuando el aparato está funcionando.
- El aparato va a estar muy caliente. NO toque la superficie mientras este en uso o no se haya enfriado por completo.
- Desconecte el aparato cuando no esté en uso y deje que se enfríe.

### PRECAUCIONES

- NO use un recipiente inestable. Utilice una sartén con el fondo plano, para asegurar el contacto con la placa de espiral.
- Evite dejar caer líquidos sobre la placa durante la duración.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el fogón de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato, el cable o enchufe en agua u otros líquidos.
- Limpie el exterior con un paño húmedo. Utilice jabón líquido en caso de manchas difíciles.
- No utilice productos de limpieza abrasivos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 230V - 50Hz  
Potencia: 2000W

### RECICLAJE

Los residuos de productos eléctricos no se deben tirar a la basura doméstica.  
Este equipo debe ser devuelto a la tienda para una eliminación segura.  
La recogida de dichos residuos debe ser por separado ya que es necesario seguir un tratamiento especial.

