

SECADOR DE CABELLO
AL-HD2400

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



Este producto debe ser reciclado conforme
a las normas de su país. No debe ser
desechado en la basura de la casa.



INSTRUCCIONES DE USO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones antes de usar.

IMPORTANTE

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Antes de conectar el aparato por primera vez, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta nominal corresponde a la tensión de red de su hogar.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar un peligro.

3. Cuando se utilice el secador de pelo en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.

4. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.



5. ADVERTENCIA – No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

6. No utilice el secador de pelo para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual de instrucciones.

7. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera inteligente y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

8. Cuando el secador de pelo se utilice en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.

9. No lo use al aire libre.

10. Desenchufe siempre el secador de pelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

11. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

12. No rocíe productos en aerosol cuando el secador de pelo esté en funcionamiento.

13. No dejes el secador de pelo encendido cuando no lo utilices.

14. No utilice otros accesorios que no sean los suministrados.

15. Las aberturas de entrada y salida de aire nunca deben obstruirse para evitar que se calienten demasiado.

16. Sin embargo, si el flujo de aire se obstruye inadvertidamente durante el uso, el corte de seguridad térmico incorporado apagará automáticamente el aparato. El secador de pelo se volverá a encender automáticamente después de enfriarse durante unos minutos.

17. Mantenga su cabello alejado de las inmediaciones de la abertura de entrada para evitar que se atraiga.

18. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco. No lo use cuando tenga agua en las manos.

FUNCIONAMIENTO DE SECADO

1. Coloque el enchufe en la toma de corriente.

2. Encienda el aparato seleccionando la configuración deseada.

El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:

Ajuste de velocidad y ajuste de calefacción:

Interruptor de encendido A “☼”: alta velocidad y alto calor.

“☼”: baja velocidad y bajo calor.

“0”: Desactivado.

Interruptor de encendido B, ajuste la temperatura de calentamiento: “III” > “II” > “I”.

“❄️”: flujo de aire frío, después de secar el cabello, puede usar el botón "Cool" para establecer el estilo con un flujo continuo de aire frío.

3. Seca tu cabello haciendo movimientos de cepillado mientras sostienes el secador a una pequeña distancia de tu cabello.

Accesorios de peinado

Concentrador

El concentrador te permite dirigir el flujo de aire hacia el cabello que estás peinando.

Conecte el concentrador simplemente encajándolo en el aparato. Desconéctelo tirando de él.

LIMPIEZA

1. El aparato se puede limpiar con un paño seco.

2. Los accesorios se pueden limpiar con un paño húmedo o enjuagar bajo un grifo abierto.

Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de usarlos o guardarlos.

Nunca enjuague el aparato con agua.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, desconéctelo.

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. Este secador de pelo cuenta con un lazo que permite colgarlo cómodamente en un gancho para facilitar el acceso. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Si el cable de alimentación de este electrodoméstico se daña, el electrodoméstico deberá reemplazarse para evitar un peligro.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.

Las reparaciones en garantía solo pueden ser realizadas por el servicio técnico autorizado Allied. Al hacer un reclamo bajo la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Desgaste normal.
- Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, uso de accesorios no homologados.

- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas.

- Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, por ejemplo, conexión a una red eléctrica inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.

- Electrodomésticos parcial o totalmente desmontados.