

# SANDWICHERA DOBLE MOD. AL-SD750

**ALLIED**  
TU ALIADO EN EL HOGAR



|  |  |
|--|--|
|  <b>PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS</b> |  |
|    | <p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica.<br/>Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida.<br/>Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos.<br/>Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p> |

**ALLIED**  
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos  
ingresando a nuestra web  
[www.allied.com.uy](http://www.allied.com.uy)

**INSTRUCCIONES DE USO**

## ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD:

#### • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Úselo solo para el hogar.
- No toque las superficies de las placas calientes. Utilice el mango.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún aparato con un aparato dañado, que haya funcionado mal o que haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar la sandwichera usted mismo. Llévelo a una estación de servicio autorizada para que lo examinen y lo reparen. Un montaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza la sandwichera.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
- No lo use al aire libre ni con fines comerciales.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o de un horno caliente.
- No tenga la intención de operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato.

## IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS



1. Carcasa superior.
2. Panel superior de la carcasa.
3. Luz de encendido.
4. Luz lista.
5. Plazas de cocción antiadherentes.
6. Carcasa inferior.
7. Bloqueo de la manija.

## ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción con una esponja o un paño humedecido en agua tibia.
- **NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO DEJE CORRER EL AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.**
- Secar con un paño o una toalla de papel.
- Para obtener los mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aceite en aerosol.

**Aviso: Cuando su sandwichera se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.**

## MODO DE EMPLEO

- Cierre la sandwichera y conéctela a la toma de corriente, notará que se encenderá la luz de encendido y listo, lo que indica que la sandwichera ha comenzado a precalentarse.
- Tardará aproximadamente 2 ~ 4 minutos en alcanzar la temperatura de horneado, la luz de listo se apagará.
- Abra la tapa, coloque la carne u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cierre la tapa. La luz lista se encenderá de nuevo.
- Cocine durante unos 2 a 4 minutos, la luz de listo se apaga nuevamente o hasta que esté dorada, ajustando el tiempo a su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retira los alimentos con ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared y deje la unidad abierta para que se enfríe.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre la sandwichera y deje que se enfríe antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. No es necesario desmontar la sandwichera para limpiarla. Nunca sumerja la sandwichera en agua ni la coloque en el lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de comida. Para hornear residuos de alimentos, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos, luego limpie con un estropajo de plástico no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para humedecer los residuos de alimentos.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No utilices utensilios metálicos para retirar tus alimentos, pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la sandwichera solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con ningún estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

- No lo coloque en el lavavajillas.

## ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la sandwichera esté fría y seca antes de ensartarla.