

MANTA ELÉCTRICA MOD. AL-EBL18



 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica.
	Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados.
	Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.	



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta sección contiene instrucciones importantes sobre las operaciones seguras durante la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que el usuario siga algunas reglas de sentido común. El incumplimiento de las normas puede causar daños al aparato.

- Utilice esta manta solo como manta superior. No se recomienda para futones, camas de agua u otros sistemas de camas plegables.
- No coloque la manta eléctrica debajo de almohadas o cojines como una manta.
- No se recomienda el uso de esta manta eléctrica en camas ajustables, ya que el cable puede ser atrapado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- No utilice la manta eléctrica cuando esté metida o doblada.
- Esta manta eléctrica está diseñada solo para uso humano, doméstico, interior y seco.
- **El uso constante a la temperatura más alta puede causar irritaciones o quemaduras en la piel, por lo que debe evitarse.**
- No intente realizar ninguna modificación. Este producto solo debe usarse con el controlador provisto. Cualquier reparación debe ser realizada por un técnico calificado.
- Asegúrese de que el producto se utilice únicamente en un circuito de suministro de corriente alterna de voltaje correcto según lo indicado por el enchufe del dispositivo.
- No tire ni transporte la manta eléctrica por el cable de alimentación.
- No lo use si está dañado. La manta eléctrica debe ser reemplazada directamente por el fabricante si está dañada para evitar un peligro.
- El cable de alimentación y el controlador deben mantenerse fuera del tiro calentado y dispuestos de manera segura.
- El cable y la unidad de control del aparato pueden causar riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezo o roscado si no se colocan correctamente.
- Este aparato no está diseñado para ser operado por un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Desenchufe la estufa y apáguela cuando no esté en uso.
- Esta manta eléctrica debe abrirse completamente en todo momento durante el uso para evitar el sobrecalentamiento, es imperativo que el aparato se inspeccione con frecuencia para garantizar que se mantenga en condición.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el aparato mientras esté encendido o almacenado.
- No se siente ni se pare sobre la manta eléctrica.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo. Para guardarlo, enrolle o pliegue sin arrugas.
- No se duerma con este dispositivo encendido.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas sensibles al sobrecalentamiento u otras personas vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.
- El controlador no debe mojarse durante el lavado.
- No se puede aceptar ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo.
- Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.
- Mantenga la manta eléctrica lejos de llamas desnudas y cualquier otra fuente de calor como dispositivos electrónicos, computadoras portátiles y tabletas.

Uso de la manta eléctrica

Este producto solo debe utilizarse con la unidad de control de calefacción suministrada.

Conexión

Asegúrese de que el cable del controlador esté completamente conectado a la manta eléctrica antes de enchufarlo a la red eléctrica.

Controlador



1. Presione el botón de encendido / apagado para colocar el controlador en modo de espera (las luces del controlador comenzarán a parpadear).

Si no selecciona una configuración de calor dentro de los 10 segundos, el controlador se apagará nuevamente.

2. Presione el botón de temperatura para recorrer los ajustes de calor 1-2-3-4 hasta que lo desee.

Se iluminarán todas las luces de la configuración que haya elegido. Ejemplo: si elige la configuración 3, entonces las luces para 3, 2 y 1 se iluminarán.

3. Para cambiar la configuración de calor, presione el botón de temperatura hasta que alcance la configuración deseada.

4. Para apagar la manta, presione el botón de encendido / apagado una vez (las luces del controlador se apagarán).

El controlador está equipado con un temporizador de apagado automático de 3 horas. (Después de 3 horas de uso, la manta se apagará automáticamente, esto no se puede ajustar).

Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Instrucciones de lavado

- La manta eléctrica se puede lavar a mano o a máquina, pero no en seco.

- Antes de lavar, desconecte todos los cables eléctricos del producto y de las fuentes de alimentación. Para desconectarse de la toma de corriente, simplemente levante ligeramente la solapa y tire suavemente hacia afuera.

- Antes del lavado es esencial que mida la manta eléctrica para asegurarse de que haya vuelto aproximadamente a su tamaño original una vez seco.

- Lavar a mano: use un detergente o detergente suave y agua tibia, remojar durante 5 minutos, lavar suavemente y enjuagar bien con agua limpia.

- Lavar a máquina -lavar como lana a 40° C siguiendo las instrucciones del fabricante.

- No permita que el controlador de calor se sumerja en líquido.

- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Instrucciones de secado

- Nunca retuerzas la manta eléctrica.

- Vuelva a dar forma a la manta eléctrica antes del secado.

- Secar al aire en un tendedero, evite usar clavijas en las secciones de alambre ya que esto puede dañar el circuito.

- Asegúrese de que la manta eléctrica esté completamente seca antes de usarla.

- No secar en secadora.

Después del lavado, inspeccione antes de usar

Inspeccione para asegurarse de que no se ve ningún cable a través de la superficie, asegúrese de que los cables no han formado bucles ni se han retorcido sosteniéndolo contra la ventana. Compruebe periódicamente que los controladores, el cable de alimentación y el enchufe no estén cortados ni dañados.

Almacenamiento de la manta eléctrica

- Deje que la manta eléctrica se enfríe por completo antes de guardarla.

- Asegúrese de que la manta eléctrica se guarda sin objetos pesados encima, ya que podrían producirse arrugas profundas y daños en el cableado.

- Cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo, desenchufe la manta de la toma de corriente.