



RECOMENDACIONES



- Nunca deje que la bolsa se llene por completo, cuando note que el poder de succión disminuye, vacíe la bolsa y limpie el filtro.
- Debe limpiar al menos una vez por mes el filtro, para ello debe sacarlo, sacudirlo en seco y luego lavarlo con agua fría. Antes de volver a colocarlo, el filtro debe estar completamente seco.
- Al enrollar el cable para guardarlo, oprimir el botón del enrolla cable y guiar al cable con la mano, no debe dejar que el cable ingrese sin control en la aspiradora porque puede trancarse.
- Si nota que el aire sale muy caliente, apague la aspiradora y no la vuelva a encender hasta que no este completamente fría. Se recomiendan intervalos de uso no mayores a 15 minutos continuos (para luego permitir que el equipo se enfríe antes del siguiente uso) . Esto alargará la vida útil de su aspiradora Allied.

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

ASPIRADORA CON BOLSA MOD. AL-BV90

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR



INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Se recomienda leer el manual atentamente antes del primer uso y guardarlo para futuras consultas.
- Antes de ser utilizado por primera vez, asegúrese que la bolsa de tela esté instalada correctamente.
- Asegúrese que la corriente de energía sea 220-240V ~ 50/60Hz.
- No aspire agua ni material inflamable.
- No aspire cenizas ni material encendido.
- No use el equipo sin el filtro protector de motor.
- No guarde ni utilice el aparato cerca de lugares con temperatura muy elevada.
- No permita a los niños utilizar la aspiradora.
- Si al ser utilizada, usted nota algún ruido, olor o humo inusual o cualquier otro tipo de falla durante su uso, apague la aspiradora y desenchúfela. Contacte al servicio técnico para su reparación. No intente repararla usted mismo.
- Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio técnico o un profesional para evitar inconvenientes.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato o sido supervisados por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe advertir a los niños para que no utilicen este aparato.
- El equipo debe ser desenchufado en caso de cualquier reparación o reemplazo.
- Por favor reemplace la bolsa de tela cuando esta se encuentre dañada.

GARANTÍA

Allied otorga una garantía de 1 año a partir de la fecha en que el aparato es vendido al usuario.


La garantía solamente cubre defectos en el material o de fábrica.

Las reparaciones dentro de la garantía serán realizadas por un servicio técnico autorizado.

Cuando se realice un reclamo sobre la garantía, se deberá presentar la factura original de compra (con fecha de compra).

La garantía no cubre en caso de:

- Desgaste normal por el uso.
- Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, utilización de accesorios no aprobados.
- Uso de fuerza, daño causado por influencias externas.
- Daños causados por no respetar las indicaciones del manual del usuario, por ejemplo, la conexión a corrientes inadecuadas o la falta de cumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos parcial o totalmente desmantelados.



FALLAS EN EL USO


Menor poder de aspiración del dispositivo:

1. Quitar la basura acumulada en la bolsa.
2. En caso de que el cepillo, la manguera o los tubos estén bloqueados, deberá liberarse el bloqueo para que el aparato pueda ser utilizado nuevamente.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La aspiradora Allied AL-AN90 de líneas y estructura innovadora puede producir viento centralizado con menor ruido, permite ajustar la velocidad de funcionamiento, indica cuando la bolsa de polvo está completo y cuenta con un cable retráctil automático, intercambio de filtros multi-nivel, bolsa guardapolvo. Conveniente y flexible para limpiar el polvo, es una herramienta doméstica de limpieza ideal y confiable.

Agradecemos su preferencia por comprar y utilizar nuestros productos.



1. Botón de control de velocidad.
2. Pedal de encendido (ON/OFF).
3. Cubierta frontal.
4. Clip frontal.
5. Cubierta trasera.
6. Mango.
7. Pedal para rebobinar cable.
8. Ruedas grandes.
9. Indicador de bolsa llena.

ACCESORIOS

Un set de accesorios de manguera, un tubo extensible, una escobilla, una boquilla con cepillo integrado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los accesorios de manguera: inserte el extremo de la manguera en el encastre de la manguera en la cubierta frontal y engánchelo. (Fig 1).

Retire los accesorios de la manguera: presione los adaptadores en ambos lados del extremo de la manguera y después retire los accesorios de la manguera. (Fig 2).



(Fig 1).

(Fig 2).

2. Conecte el tubo de plástico al extremo curvo de la manguera. (Fig 3).



(Fig 3).

3. Inserte las diferentes herramientas de boquilla en el tubo de acuerdo a los diferentes usos: escobilla (ajuste al tipo de superficie) para alfombra o piso (Fig 4,5); boquilla con cepillo combinada para sofá, superficie de pared, cortina, esquinas o espacios entre muebles, etc (Fig 6).



(Fig 4).




(Fig 5).




(Fig 6).

4. Encienda el aparato: enchufe el cable en el toma-corrientes siguiendo las especificaciones sobre corriente de la etiqueta, y presione el pedal de encendido; la máquina debería comenzar a funcionar (Fig 7).



(Fig 7).

5. Rebobinar el cable: sostenga el enchufe y tire del cable: presione el botón de rebobinado y el cable se enrollará hacia el interior de la aspiradora (Fig 8).



(Fig 8).

MANTENIMIENTO

1. Limpie la bolsa guardapolvo, cuando el indicador de bolsa llena este en rojo estando la aspiradora apagada, es el momento de limpiar la bolsa de guardapolvo (Fig 1).

Destrabe y abra la cubierta frontal y retire la bola de polvo. (Fig 2,3).



(Fig 1).




(Fig 2).



(Fig 3).

2. Retire y limpie el filtro HEPA en la parte trasera del cubo guardapolvo cuando éste se ensucie. (Fig4,5).



(Fig 4).



(Fig 5).

3. El filtro de protección del motor debe ser retirado y enjuagado una vez por año, y puede ser utilizado una vez que esté seco. Si el filtro se encuentra dañado, debe ser reemplazado por un nuevo filtro. (Fig 6).



(Fig 6).

ADVERTENCIA

Es necesario desenchufar el cable de alimentación antes de realizar cualquier acción de mantenimiento o reemplazo.

Si el cable de alimentación se encuentra dañado, podrá ser reemplazado únicamente por el fabricante o servicio técnico o personas calificadas.